# Campionamento ambientale

# TerraCore

*Campionatore "usa e getta" per prelievo e trasferimento di campioni chimicamente inalterati*

**Fase 1**

Preparare una fiala in vetro da 40 ml per composti volatili; la fiala dovrà contenere un conservante appropriato.
Con il pistoncino alloggiato nel manico, spingere il TerraCore in terreno esposto, fino a riempire la camera di campionamento. La caneretta è in grado di ospitare 5 o 10 gr di suolo.

**Fase 2**

Pulire l'esterno del TerraCore da terra e residui. Il campione di suolo, all'interno, dovrebbe essere a filo con la bocca del campionatore; quindi è opportuno rimuovere ogni eccesso di suolo che sporgesse dalla bocca del TerraCore.

**Fase 3**

Ruotare il pistoncino alloggiato nel manico di 90° fino ad allinearlo con le scanalature.
Piazzare la bocca del TerraCore nella fiala (contenente il conservante) ed estrudere il campione spingendo in basso il pistoncino.
Richiudere rapidamente la fiala di vetro con il suo coperchietto.
**Nota**: nel richiudere la fiala assicurarsi di aver rimosso ogni residuo da coperchio e filettature.

**Ecosearch** www.ecosearch.it sales@ecosearch.it Tel: 075-8557558